TalkMaster Slim

取扱説明書 基本編

このたびはトークマスタースリムをお 買い上げいただき、まことにありがと うございます。

本書は「トークマスタースリム取扱説 明書基本編」です。

本機をすぐに使用できる操作手順を記 載しています。

本機の詳細については 応用編 をご覧 ください。

本機をお使いになる前に、必ず本書を よくお読みください。

お読みになった後は、トークマスター スリムをお使いになる方がいつでも読 むことができるところに大切に保管し てください。



基本編の内容

		<u></u>	
Step 1 準備する	P.02	Step5 録音する	P.25
・安全に関する注意事項を読む ・製品内容を確認する ・充電する	P.05		P.25 P.27
Step2 電源のON/OFF操作をする	P.09	Step6 予約を編集する	P.35
・電源をONにする ・電源をOFFにする	P.09	- 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	P.35 P.37
Step3 ご利用に必要な設定をする	P.11	Step7 再生する	P.40
・日付・時刻を設定する		・録音したファイルを再生する	P.40
・地域を設定する	P.15	Step8 削除する	P.42
Step4 ラジオを聞く	P.18	・録音したファイルを削除する	P.42
・ラジオの設置場所について ・AMラジオを聞く ・FMラジオを聞く	P.19	こんなこともできます	P.45
		ご使用にあたってのお願い著作権について	

安全に関する注意事項を読む

本書に使用している記号について

本書では、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示 を使用しています。この表示の内容を無視して取り扱いを 誤った場合生じる可能性のある内容を以下のように表記 しています。

以下の内容をよく確認した上で、本文をお読みください。



件 使用者が死亡または重傷を負う可能 性が想定されることを示しています。



☆ 注 使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定されるこ とを示しています。

絵表示の意味



記号は、注意すべき内容を示しています。



記号は、してはいけない内容を示しています。



記号は、しなければならない内容を示しています。

本機(本体及び付属品)の取り扱いについて



⚠警告



本機を他社製のACアダプタや充電器で充電しないで ください。電池パックが発火するおそれがあります。



本機は一般オフィスや家庭のOA機器、またはホビー 用途の製品として設計されています。幹線通信機器や、 業務の中心となるコンピュータシステム、人命に直接 関わる医療機器など、高い信頼性および安全性が必要 とされる機器には、接続しないでください。



本機を分解して内部の部品に触れないでください。感 電、故障の原因となります。この場合は保証期間であっ ても保証範囲外となりますのでご注意ください。



端子部を手や金属で触れたり、針金等の異物を挿入し ないでください。感電、故障の原因となります。



本機を濡らさないでください。水などの液体がかかる と、発熱、感電、故障の原因となります。



内部に異物(金属類や燃えやすい物、ほこり等)が入 らないようにしてください。火災、感電、故障の原因 となります。



雨、ちり、ほこりの多いところで使用しないでくださ い。火災、感電、故障の原因となります。



風呂場など水が直接かかる場所や高温多湿で結露しや すい場所では使用しないでください。火災、感電、故 障の原因となります。



直射日光の強いところや、炎天下の車内等、高温な場所で使用/放置しないでください。発熱、変形、故障の原因となります。



発熱する器具の近くでの使用は避けてください。 発熱、変形、故障の原因となります。



ACアダプタや本体を、布団や衣類などがかぶった状態で使用しないでください。放熱が妨げられ、ケースの変形、火災の原因となります。



静電気や磁界強度の強い場所で使用/保管しないでく ださい。故障の原因となります。



曲げたり、強い衝撃を与えたり、落したり、投げつけたりしないでください。特に、ズボンのポケットや、かばんの中で強い圧力がかかる状態は避けてください。 故障、破損、火災の原因となります。



ぐらついた台の上や、不安定な場所に置かないでください。落下により故障、けがの原因となります。



コネクタ部分には無理な力を加えないでください。 破損の原因となります。



電子機器の使用が制限されている場所では使用しないでください。



自動車、自転車などの運転中には操作しないでください。



シュレッダーなどの巻き込みの危険性があるところでは、首にかけたまま使用しないでください。



結露しやすい場所、大きな振動が与えられる場所や運 動中は使用しないでください。



万一、異常な臭いがしたり、発熱・発煙した場合は、 ただちに使用をやめ、電源を切り、当社までご相談く ださい。火災、故障のおそれがあります。



使用電圧、使用温度、使用湿度は応用編巻未の仕様一 覧に記載されている定格範囲内でご使用ください。定 格外の使用条件で使用すると、火災、故障の原因とな ります。



乳幼児の手の届かないところで使用/保管して<ださい。けが、感電、故障の原因となります。



付属イヤホンの使用により、肌に異常や違和感を感じ た場合は、ただちに使用を中止し、医師またはユーザー サポートセンターにご相談ください。

本機(本体及び付属品)の取り扱いについて

⚠警告



本機に内蔵している充電式電池パックの交換や取り外しは、お客様では行わないでください。不適切な取り 扱いにより、電池パックの破裂、爆発、発火のおそれがあります。

電池パック部から漏れた液を素手で触らないでください。目に入ると、失明の原因になることがあります。 万が一目に入った場合は、目をこすらず、すぐにきれいな水で洗い流して、ただちに医師の診断を受けてください。また、液が皮膚や衣服に付着した場合も、やけどや炎症のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流して、異常な症状がある場合は医師の診断を受けてください。



電池パックを他の目的のために取り外して再利用しないでください。



ACアダプタを安定している場所に置いてください。 不安定な場所や高い場所に置くと落下の危険があり、 破損、けがの原因となります。



ACアダプタに布やカバーなどを触れたり、覆わないようにしてください。熱がこもり、故障、破損、火災の原因となります。




ご使用中に電池パック部の膨れによるケースの変形や 破損、液漏れ、異常な発熱や発煙、においが発見され た場合はただちに使用を中止し、ACアダプタの接続を 外し、ユーザーサポートセンターまでご連絡ください。



廃棄される場合は、ユーザーサポートセンターまでご相談ください。廃棄のための電池パックの取り外し・分解・改造・火中への投下・水中への投下・針等を刺す・ハンマーで叩く・踏みつける等の行為を行わないでください。異常な発熱・発火・発煙・爆発のおそれがあります。

Step 1 準備する

製品内容を確認する



※本体内蔵の電池バック、および上記の専用付属品の消耗、故障、破損、紛失につきましては、サポートセンターにお問い合わせください。

充電する

クレードルを使用する場合

1

クレードルカバーを外 します。

クレードルカバーのでっぱ りを前に押し出すと、簡単に 外れます。

別売のAMループアンテナを使用されない方はそのまま 手順4以降を参照してください。 2

クレードル用背もたれ を下図のように合わせ ます。

クレードル用背もたれは別売のAMループアンテナを使用する場合のみ必要となります。

3

クレードル用背もたれ を押さえ、後ろに傾け ます。


カチッと音がするまで差し 込んでください。 4


クレードルにACアダ プタのコネクタを接続 します。

ACアダプタは、安定している 場所に置いてください。









⚠注 意

コネクタの向きをよく確認して接続してください。


家庭用電源コンセント にACアダプタのコン セントを差し込みます。

パソコンなどと同じコンセント を使用しないでください。 ノイズの原因となります。

6

本機をクレードルに 装着します。

充電を開始します。





⚠注 意

付属のACアダプタ以外は絶対に使用しないでください。


本機に直接ACアダプタを接続する場合


1

家庭用電源コンセント にACアダプタのコン セントを差し込みます。 2

ACアダプタのコネク タを本機に接続します。

充電を開始します。





⚠注 意

コネクタの向きをよく確認 して接続してください。

充電について

電源がOFFの状態で充電する場合の画面表示

充電中は画面に「充電中」と 表示されます。



充電状態によっては、画面に何も表示されないことがあります。そのような場合は本機をクレードルに入れ直してください。

充雷中

充電が完了すると、画面に 「充電完了」と表示されます。



充電完了

- ・充電中でも本機を使用することはできます。
- ・充電池が空の状態から満充電の状態にするには、 約4.5~5時間の充電時間が必要です。
- ・充電池の残量が完全になくなると、次回の充電時 に動作が不安定になることがありますのでご注意 ください。

Step 2 電源のON/OFF操作をする

電源をONにする

1


[▶II]を起動画面が表示されるまで長押しします。

2


「TM」、「AM」、「FM」、「MUSIC」のいずれかの モードが表示されます。


前回、電源をOFFにしたときのモードが表示されます。

TMモードの場合










モードについて

本機には、以下の4つのモードがあります。

TMモード

予約録音したファイルを 再生します。



TMモード表示画面

AMモード

AMラジオを受信/録音し ます。 6月 8日(金) 17:24:22 1111

729KHz

AMモード表示画面

FMT-F

FMラジオを受信/録音し ます。 6月 8日金 17:24:22

76.00MHz

FMモード表示画面

MUSICE-F

手動録音したファイル、パ ソコンからダウンロード したファイルを再生します。



MUSICモード表示画面

モードを切り替えるときは[モード]を押します。

※本書では、電源をONにしたときに表示される各モードの最初の画面を「トップ画面」と記載しています。

電源をOFFにする

1


操作している動作があれば停止します。


設定操作をしている場合は、 [メニュー]を押して、各モー ドのトップ画面へ戻ってく ださい。 2

[▶II]を終了画面が表示されるまで長押しします。

電源がOFFになります。


TMモードの場合





TalkMaster





故障かなと思ったら

AM画面が消える

AMモード使用時、電源のOFF操作をしていないのに、 画面表示が消灯していることがあります。

これはノイズ対策としてAM画面表示を自動的にOFFにする設定になっているためで、故障ではありません。このとき、画面表示は消灯していますが電源はONのままです。

電源をOFFにする場合は、いずれかのボタンを押すと、2秒間、画面が表示されるので、その間に電源のOFF操作を行ってください。

なお、AM画面表示設定の詳細については、P.20を参照してください。



AM画面表示設定がOFFの場合、 AM画面は消灯されますが電源 はONのままです。

操作している動作があれば停止します。

設定操作をしている場合は、 [メニュー]を押して、各モー ドのトップ画面へ戻ってく ださい。 2

[メニュー]を押します。

メニュー画面が表示されます。


3


[▲]、[▼]を押して 「システム設定」を選択 します。 4


[**▶**II]を押します。

システム設定画面が表示されます。

TMモードの場合


























録音設定



[選択:▲▼][決定:▶Ⅱ]



[▲]、[▼]を押して 「カレンダー設定」を 選択します。 6

[▶II]を押します。

カレンダー設定画面が表示されます。


7

[▲]、[▼]を押して「年」を設定します。

8


[▶>]を押して「月」へ移動します。












6月 8日(金) 17:24:22 11111

2007年 06月 08日(金) 17時 25分

[選択:≪◆≫][決定:▶Ⅱ]






6月 8日金 17:24:22

2007年 06月 08日(金) 17時 25分

[選択:≪◆≫][決定:▶Ⅱ]





[▲]、[▼]を押して「月」を設定します。

10

[▶>]を押して「日」へ移動します。

11

[▲]、[▼]を押して「日」を設定します。

12


[▶>]を押して「時」へ 移動します。

6号 8日金 17:24:22

2007年 06月 08日(金) 17時 25分

[選択: ≪◆▶][決定:▶Ⅱ]






6月 8日(金) 17:24:22 1111

2007年 06月 08日(金) 17時 25分

[選択:≪◆▶][決定:▶Ⅱ]






6月 8日(金) 17:24:22 11111

2007年 06月 08日(金) 17時 25分

[選択:≪◆▶][決定:▶Ⅱ]






6月 8日(金) 17:24:22 1111

2007年 06月 08日(金) 17時 25分

[選択:≪◆▶][決定:▶Ⅱ]





[▲]、[▼]を押して「時」 を設定します。 14

[▶>]を押して「分」へ移動します。

15

[▲]、[▼]を押して「分」を設定します。

16

[▶Ⅱ]を押します。


設定した日付・時刻を確定し、 システム設定画面に戻ります。 設定を確定した時点で00秒 にセットされます。 [メニュー]を押すと、各モー ドのトップ画面に戻ります。

6日 8日(金) 17:24:22 1111

2007年 06月 08日(金) 17時 25分

[選択: ≪◆▶][決定: ▶Ⅱ]

モード 録音/レッスン




6月 8日金 17:24:22 1111

2007年 06月 08日(金) 17時 25分

[選択:≪◆≫][決定:▶Ⅱ]

モード 録音/レッスシ




6日 8日(金) 17:24:22 |||||||

2007年 06月 08日(金) 17時 **25**分

[選択: ≪◆▶] [決定: ▶Ⅱ]






6月 8日(金) 17:24:22 11111

2007年 06月 08日(金) 17時 <mark>25</mark>分

[選択:≪◆▶][決定:▶Ⅱ]





■地域設定リスト

札幌	奈 良
青森	和歌山
秋田	大阪圏
盛岡	鳥取
山 形	松江
仙 台	広島
福島	Ш
宇都宮	高松/岡山
水 戸	徳島
前橋	松山
東京圏	高知
甲府	福岡
松本	北九州
静岡	佐 賀
名古屋圏	長 崎
津	大 分
新 潟	熊本
富山	宮崎
金 沢	鹿児島
福井	那覇
大 津	新幹線

1

左表「地域設定リスト」 で設定する地域を確認 しておきます。 2

[メニュー]を押します。

メニュー画面が表示されます。

メニュー画面が表示されない場合は、一度、各モードのトップ画面に戻ってください。


本機をお使いになる地域を 〇で囲っておきましょう。

地域を設定すると、ラジオの プリセット周波数が自動登 録されます。

TMモードの場合

TM (IIII) (2) 070611_1720F10778 (2) 070611_1722F10807 (2) 070611_1724F10778 (2) 070611_1922F10807 (2) (発量 415.0 MB 1/5







[▲]、[▼]を押して 「システム設定」を選択 します。 4

[▶Ⅱ]を押します。

システム設定画面が表示されます。

5


[▲]、[▼]を押して 「地域設定」を選択し ます。 6

[▶||]を押します。


地域設定画面が表示されます。
























[▲]、[▼]を押して地域 を選択します。


手順1で確認した地域を選択してください。


8

[▶Ⅱ]を押します。

選択した地域を確定し、システム設定メニューに戻ります。 「メニュー」を押すと、各モードのトップ画面に戻ります。














Step4 ラジオを聞く

ラジオの設置場所について


ラジオ受信は周囲の環境に大きく影響されます。

本機を設置する場合は、窓際などのラジオ受信が最も良好になる場所を探して設置してください。

また、家、ビル、電車、トンネルの中などは放送電波が届きにくく、テレビやパソコンなどの家電製品の近くは、ノイズの影響で良好な受信ができない場合があります。


このような場所への本機の設置は避けてください。

窓の近くに設置する



※結露する場所や直射日光の当たる場所は 避けてください。

屋内でもできるだけ 外に近い場所に設置する



家電製品からできるだけ遠ざける



[モード]を押して「AM」 モードを選択します。

[モード]を押すごとに、 TM⇒AM⇒FM⇒MUSIC⇒TMの順 にモードが切り替わります。 2


[▲]、[▼]を押して、 プリセットから受信し たいチャンネル(放送 局)を選択します。

ラジオを聞くことができます。


3

プリセットに入ってい ない場合は[<◀]、[▶>] を押して周波数を合わ せます。


TMモードの場合





















ページへ続く:

AMラジオのノイズ対策について

AMラジオの受信状況が悪い場合は、以下の順でノイズ対策を行ってください。

① AMラジオにノイズが入る

AMラジオのアンテナは、本機に内蔵されています。

ノイズが入る場合は、本機の向きを変えてみてください。



② AMラジオのノイズ低減について

液晶画面の動作ノイズにより、AMラジオが聞き取りにくくなることがあります。 AM画面表示設定をOFFにすると、AMモード時に画面表示が自動的に消灯し、ノイズを軽減することができます。

・操作方法については、「AM画面表示設定」を参照してください。

AM画面表示設定


1

[メニュー]を押します。


メニュー画面が表示されます。

メニュー画面が表示されない場合は、一度、各モードのトップ画面に戻ってください。

TMモードの場合







[▲]、[▼]を押して「画面設定」を選択します。

3

[▶II]を押します。

画面設定画面が表示されます。


4


[▲]、[▼]を押して 「AM画面表示」を選択 します。 5

[▶Ⅱ]を押します。


AM画面表示選択画面が表示 されます。































6[▲]、[▼]を押して
「OFF」を選択します。

7 「▶II)を押します。


AM画面の表示がOFFに設定されます。


[メニュー]を押すと、各モードのトップ画面に戻ります。


6^月 8^{日(金)} 17:24:22 **Ⅲ** 常時 ON OFF [選択: ▲▼] [決定: ▶Ⅱ]











AM画面表示設定OFF時の ボタン操作

いずれかのボタンを押すと、2秒間、画面が表示されている間に 画面が表示されている間に 目的のボタン操作を行って ください。(操作中は、画面 が表示されます。)

・画面表示設定を戻す場合は、AM画面表示設定を「常時のNJにしてください。

③ ノイズ対策をしてもAM ラジオが受信できない場合

ノイズ対策をしてされて 受信状況がは、AMループアンテナ(別売)を 使用する方法はサポートセンターます。詳しくは 合せください。



AMループアンテナ(別売)

FMケーブルアンテナま たはイヤホンのプラグ を差し込みます。 2

[モード]を押して「FM」 モードを選択します。

[モード]を押すごとに、 TM⇒AM⇒FM⇒MUSIC⇒TMの順 にモードが切り替わります。 3

[▲]、[▼]を押して、 プリセットから受信し たいチャンネル(放送 局)を選択します。

ラジオを聞くことができます。

4

プリセットに入ってい ない場合は[<◀]、[▶>] を押して周波数を合わ せます。



TMモードの場合

▼ M (IIII)

070611 1720F10778


070611_1722F10807

070611_1724F10778

070611_1922F10807


||残量| 415.0мв 1/5





76.00_{MHz}






<u>6^日8^{日(金)}17:24:22</u> **Ⅲ** プリセット 1 NHK FM

82.50MHz







クレードルに装着し、 FMケーブルアンテナ を接続して使用するこ ともできます。



FMラジオのノイズ対策について

FMラジオにノイズが入る

付属の「FMケーブルアンテナ」または「イヤホンのケーブル」は、FMラジオのアンテナとなります。

ノイズが入る場合は、ケーブルアンテナや、イヤホンのケーブルを長く伸ばしたり、動かしたりしてみてください。



れます。

[A-B]を押し、録音す るメモリを選択します。

[A-B]を押すごとに内蔵メモ リとメモリカード「SD Iが交 互に切り替ります。 メモリカードを選択した場 合のみ、画面に「SD」が表示さ メモリカードが装着されていない場合

画面にメッセージが表 示されます。

「モード]を押して「AMI または[FMIHードを 選択します。


[モード]を押すごとに、 TM⇒AM⇒FM⇒MUSIC⇒TMの順 にモードが切り替わります。 3

[▲]、[▼]を押してプリ セットから受信したい チャンネル(放送局)を 選択します。

励 ◆ メモリカード選択時


T M \mathbf{IIII} ₱
070611 1720F10778 ₱ 070611_1722F10807 □ 070611_1724F10778 □ 070611_1922F10807
 □ [残量] 415.0MB 1/5

録音/レッスン モード











TMモードの場合










[残量]36:00:22

録音/レッスン モード



[録音/レッスン]を 押します。

録音を開始します。


録音中に[録音/レッスン] を押します。

録音が停止します。

6日 8日(金) 17:24:22 11111 プリセット 1 NHK FM

82.50_{MHz} [残量]36:00:22

録音/レッスン モード




6月 8日(金) 17:24:22 11111 0001/0001[•] 00:01:25 全ファイル 070608 1800FE0778 00

[残量]36:00:22

32k





知っておくと便利!

録音中にメモリが不足すると

録音中にメモリガ不足し た場合は、画面にメッセー ジガ表示され、録音を停 止します。

6月 8日金 17:24:22 1111 プリセット 5 EM AICHI/EMSS 501 メモリが一杯です UU. I UNIHZ [残量]00:00:00

- ・録音中にメモリガ不足しないように、録音前に必ずメ モリ残量を確認してください。
- ・メモリガ不足した場合は、不要なファイルを削除して ください。

録音中に一時停止する


録音中に[▶||]を押すと録 音が一時停止します。

一時停止を解除する

一時停止中に[▶||]を押す と録音を再開します。



予約録音したい番組の情報を右記の確認シートA~Lを元に、メモ用紙に書き出し、参考にしてください。



次ペ

ージへ続く:

[メニュー]を押します。

メニュー画面が表示されます。

メニュー画面が表示されない場合は、一度、各モードのトップ画面に戻ってください。

3

[▲]、[▼]を押して 「予約」を選択し、[▶II] を押します。

予約画面が表示されます。

4

[▲]、[▼]を押して「予約確認/設定」を選択し、[▶II]を押します。


予約確認/設定画面が表示されます。


5


[<◀]、[▶>]を押して 「確認予約番号」を選択 し、[▶II]を押します。

確認シートAの番号

TMモードの場合





















6^日 8^{日(金)} 17:24:22 (IIIII) 確認予約番号 **01** 動作: OFF

メ モ リ : 内蔵 曜日/日付:曜日 [選択: ≪◆≫] [決定: ▶Ⅱ

モード 分録音/レッスン



[<◀]、[▶>]を押して 「動作」に「録音」を選択 します。 7

[▲]、[▼]を押して 「メモリ」の行へ■(カー ソル)を移動させます。 8

[<◀]、[▶>]を押して「メモリ」に「内蔵」または「SDカード」を選択します。

確認シートBの録音先


9

[▲]、[▼]を押して 「曜日/日付」の行へ■ (カーソル)を移動させ ます。

6^日 8^{日(金)} 17:24:22 **回** 設定予約番号 01 動 作:**OFF**

メ モ リ:内蔵 曜日/日付:曜日 [選択:≪◆»][決定:▶Ⅱ]


モード 録音/レッスン



6^日 8^{日(金)} 17:24:22 **|||||** 設定予約番**(金)** 01 || 動 作:**(録音)** メモリ:内蔵 曜日/日付:曜日


モード 録音/レッスジ

[選択: ⑷◆▶] [決定: ▶Ⅱ]




6^日 8^{日(金)} 17:24:22 (ⅢⅢ 設定予約番号 01 動作:録音 メモリ:図蔵 曜日/日付:曜日 [選択:《◆》] [決定:▶Ⅱ]





6^日 8^{日(金)} 17:24:22 (Ⅲ 設定予約番号 01 動 作:録音 メモリ:内蔵 曜日/日付:曜日 [選択:《◆》] [決定:▶Ⅱ





[<**◀**]、[▶>]を押して 「曜日」または「日付」を 選択します。

確認シートの記入④で指定 した内容を選択します。

11

「曜日」を選択した場合

[▼]を押して「曜日」を 選択し、[<◀]、[▶>]を 押します。

曜日指定画面が表示されます。


[<◀]、[▶>]を押して曜 日を選択し、[▼]を押 して設定します。


確認シートでの曜日

[▶Ⅱ]を押します。

予約確認/設定画面に戻ります。





























「日付」を選択した場合

[▼]を押して「日付」の「月」 を選択し、 [<◀]、[▶>] を使用して「月」を設定 します。

確認シートDの月

[▼]を押して「日付」の「日」 を選択し、 [<▼]、[▶>] を使用して「日」を設定 します。

確認シートDの日

12

[▲]、[▼]を押して「録音元」の行へ■を移動させます。


13

[<**◀**]、[▶>]を押して 録音元を選択します。


確認シート 目の録音元


6⁸ 8^{8(金)} 17:24:22 (IIIII 設定予約番号 01 曜日/日付:日付 日 付:0**3**月 11日 録音元:AM [選択:≪◆▶] [決定:▶Ⅱ]

























[▲]、[▼]を押して 「プリセット」の行へ ■ (カーソル)を移動 させます。

15

[<◀]、[▶>]を押して 「プリセットNo」(周波数) を設定します。

確認シートGの放送局


16

[▲]、[▼]を押して「開始時刻」の行へ ■(カーソル)を移動させます。


17

[<◀]、[▶>]を押して予 約動作の開始時刻(時) を「00~23」から選択 します。

確認シート日の時刻






























[▲]、[▼]を押して開始時刻の「分」の行へ■ (カーソル)を移動 させます。 19

[<◀]、[▶>]を押して 予約動作の開始時刻(分) を「00~59」から選択 します。

確認シート の時刻

20

[▲]、[▼]を押して 「終了時刻」の行へ ■ (カーソル)を移動させ ます。 21


[<◀]、[▶>]を押して 予約動作の終了時刻 (時)を「00~23」から 選択します。

確認シート区の時刻

6^月 8^{日(金)} 17:24:22 **|||||** 設定予約番号 01


周波数:80.70MHz 開始時刻:**18**時 00分

[選択:≪◆▶][決定:▶Ⅱ]




6^日 8^{日(金)} 17:24:22 (Ⅲ) 設定予約番号 01 開始時刻:18 時 **00** 分 終了時刻:00 時 [選択:《◆》] [決定:▶Ⅱ]

モード 録音/レッスジ








6^月 8^{日金)}17:24:22 **Ⅲ** 設定予約番号 01 「 15 分

終了時刻: 00 時 00 分

[選択:≪◆▶][決定:▶Ⅱ]





[▲]、[▼]を押して終了時刻の「分」の行へ■ (カーソル)を移動させます。

23

[<◀]、[▶>]を押して 予約動作の終了時刻(分) を「00~59」から選択 します。

確認シート の時刻

24

[▶II]を押します。

保存確認画面が表示されます。

25


[<◀]を押して「はい」を 選択し、[▶II]を押します。

予約が設定されます。


[メニュー]を押すと各モードのトップ画面に戻ります。

6^日 8^{□(金)} 17:24:22 **Ⅲ** 設定予約番号 01 15 分 終了時刻:**№** 時 00 分 [選択:《◆》] [決定:**▶**Ⅱ]

モード 録音/レッスジ



モード 録音/レッスン




6月 8日金)17:24:22 11111 設定予約番号 01 15分 終了時刻:19時


[選択:≪◆▶] [決定:▶Ⅱ

録音 / レッスン

モード







[メニュー]を押します。

メニュー画面が表示されます。

メニュー画面が表示されない場合は、一度、各モードのトップ画面に戻ってください。

2

[▲]、[▼]を押して「予約」を選択します。

3

[▶II]を押します。

予約画面が表示されます。

4

[▲]、[▼]を押して 「予約確認/設定」を 選択します。

TMモードの場合

TM (IIII)

2) 070611_1720F10778


2) 070611_1722F10807

2) 070611_1724F10778

2) 070611_1922F10807


[残量] 415.0мв 1/5

モード 録音/レッスン

























次ページへ続く…

[▶II]を押します。

予約確認/設定画面が表示されます。

6

[<◀]、[▶>]を押して 確認する予約番号を選 択します。 7

[▲]、[▼]を押して予約内容を確認します。


8

[メニュー]を押します。


各モードのトップ画面に戻ります。












6^{月 8^{日金)} 17:24:22 **ⅢⅢ** 確認予約番号 **02** ▮}


動 作:録音 メモリ:内蔵 日 付:06月11日 [選択:≪◆»][決定:▶Ⅱ]





[選択: ≪◆▶][決定:▶Ⅲ]





[メニュー]を押します。

メニュー画面が表示されます。

メニュー画面が表示されない場合は、一度、各モードのトップ画面に戻ってください。

2

[▲]、[▼]を押して「予約」を選択します。

3


[▶II]を押します。


予約画面が表示されます。


4

[▲]、[▼]を押して 「予約確認/設定」を 選択します。

TMモードの場合


























[選択:▲▼][決定:▶Ⅱ]







[▶Ⅱ]を押します。

予約確認/設定画面が表示されます。


6

[<◀]、[▶>]を押して予 約番号を選択します。 7


[▶Ⅱ]を押します。

8


[<◀]、[▶>]を押して 動作方法に「OFF」を選 択します。













6[□] 8^{□(金)} 17:24:22 **Ⅲ** 確認予約番号 **01 ▮**





6^日 8^{日(金)} 17:24:22 **Ⅲ** 確認予約番号 01 動作:**録習** メモリ:内蔵日 付:06月 11日 [選択:《◆》] [決定:▶Ⅱ]





[▶II]を押します。

保存確認画面が表示されます。

10

[<◀]を押して 「はい」を選択します。 11

[▶Ⅱ]を押します。

予約が取り消されます。


12

「メニュー」を押します。


各モードのトップ画面に戻ります。


6^日 8^{日(金)} 17:24:22 **1111** 設定予約番号 01 動 作:**0月** メモリ:内蔵 曜日/日付:日付 [選択: **≪◆**▶] [決定: ▶Ⅱ]



























Step7 再生する

録音したファイルを再生する

1

[モード]を押して、「TM」 または「MUSIC」モード を選択します。**

ファイルのリストが表示されます。 リストが表示されていない ときは、「戻る」を押します。 2

[▲]、[▼]を押して再生 するファイルを選択し ます。 3


[▶II]を押します。再生を開始します。

4


停止する場合は、もう 一度[**▶**II]を押します。

[戻る]を押すとファイルの リスト表示に戻ります。


TMモードの場合






























※予約録音したファイルを再生する場合は「TM」モードを選択します。その他のファイルを再生する場合は「MUSIC」モードを選択します。

早送り/早戻し操作について

早送りをする

度が上がります。

ファイルを早送りする場合は [▶>]を押します。 [▶>]を押すごとに早送りの速



早送り中に[▶Ⅱ]を押すと早送りが止まり、通常の再生に戻ります。

早戻しをする

ファイルを早戻しする場合は [**<**◀]を押します。

[<◀]を押すごとに早戻しの速度が上がります。



早戻し中に[▶Ⅱ]を押すと早戻しが止まり、通常の再生に戻ります。

一時停止・再生操作について

一時停止する・再牛を再開する

ファイルを再生中に一時停止する場合は[▶II]を押します。 再度[▶II]を押すと、再生を再開します。



再生ファイルの変更について

- ファイルを再生中に[▲]、[▼]を押して再生ファイルを選択することもできます。
 早送り中、早戻し中についても同様です。
- ・一時停止中に[▲]、[▼]を押してもファイルリスト 画面に戻ることができます。

Step8 削除する

録音したファイルを削除する

1

[モード]を押して、「TM」 または「MUSIC」モード を選択します。※


ファイルのリストが表示されます。 リストが表示さていないと きは、[戻る]を押します。 2

[▲]、[▼]を押して削除 するファイルを選択し ます。 3


[メニュー]を押します。 メニュー画面が表示されます。 4


[▲]、[▼]を押して 「ファイル編集」を選択 します。


TMモードの場合





























※予約録音したファイルを削除する場合は「TM」モードを選択します。その他のファイルを削除する場合は「MUSIC」モードを選択します。

[▶Ⅱ]を押します。

ファイル編集画面が表示されます。

6

[▲]、[▼]を押して「ファイル削除」を選択します。

7

[▶II]を押します。

ファイル削除画面が表示されます。

8


[▲]、[▼]を押して「1ファイル削除」または「全ファイル削除」を

ファイル削除確認画面が表示されます。


選択し、「▶Ⅱ」を押します。























6^月8^{日金)}17:24:22 **1111** 00005_070613_1014F10 選択してください 1 ファイル削除 全ファイル削除

[選択:▲▼][決定:▶Ⅱ]





[▲]、[▼]を押して 「はい」を選択します。 10


[▶||]を押します。

選択したファイルが削除されます。


手順8で「全ファイル削除」を 選択した場合は、録音したす べてのファイルが削除され ます。


6^日 8^{日(金)} 17:24:22 (Ⅲ 00005_070613_1014F10 削除しますか? はい いいえ [選択:▲▼][決定:▶Ⅱ]

モード 録音/レッスン









知っておくと**便利!**


ファイルの削除について

ファイルの再生、一時停止中に[メニュー]を押して、「ファイル削除」を選択すると、再生・一時停止中のファイルのみを削除できます。



フォーマットによるファイル削除

メモリをフォーマット (初期化) する方法で、すべてのファイル(録音ファイル以外もすべて) を削除することができます。



こんなこともできます

単語帳機能

付属のパソコン用アプリケーションソフトを使用して、トークマスターを自分だけの電子単語帳にすることができます。 サンプル音源も入っていますのでご利用ください。

レッスン機能

予約録音したファイルや、パソコンからコピーしたファイルを 使用して、発音練習ができます。

ラインイン録音、マイク録音

カセットテープやMDに録音した音声を、付属ケーブルを使用 してトークマスターに録音することができます。

録音ファイルの編集

録音したファイルを二つに分けて、不要な部分を切り捨てることができます。

録音時間の増量

別売のSDメモリカードを使用すれば、録音できる時間を増やすことができます。

※連続録音時間が増えるという意味ではありません。

パソコン接続

パソコンに接続して、録音したファイルをパソコンに保存したり、パソコンでファイルを再生したりすることができます。 また、パソコンからコピーしたファイルをトークマスターで聴くことも可能です。

ご使用にあたってのお願い

- (1)本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りします。
- (2)本書の内容について、将来予告なしに変更 することがあります。
- (3)本機器を運用した結果の影響、または誤ったお取り扱いで生じた不具合、または第三者からの損害賠償の請求については、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。
- (4)機器の故障および修理によるメモリ内容 の消失については当社では一切その責任 を負いませんのでご了解ください。
- (5)乱丁、落丁はお取り替えいたします。

- (6) 顧客または第三者が本機器を正しく使用 されなかった場合や本機器が静電気、電気 的衝撃を受けた場合は、修理や電池交換の 際に記憶内容が変化あるいは消失するお それがあります。
- (7)本機器は日本国内でのみ使用可能です。海 外では規格が異なるため、使用できません。
- (8)本書に記載されているハードウェアもし くはソフトウェアの名称は、各社の商標、 もしくは登録商標です。

著作権について

- ●本取扱説明書の内容に対するすべての著作権はサン電子株式会社にあります。 サン電子株式会社の事前承認なしで、本取扱説明書の全部または一部を無断複製および翻訳配布、また商業的に利用することはできなく、これに違反すると著作権侵害になり
 - また、本取扱説明書のすべての内容は、製品の機能および性能向上のために事前予告なしで変更されることがあります。

ます。

これによる製品と取扱説明書上の相異によって発生する事項に対する当社の責任はありません。

●MP3ファイルを個人的な用途ではなく、商業的またはサービスの目的で使用することはできません。これに違反することは、国内著作権法に触れる行為になります。録音した内容を個人的に使用する目的以外に無断複製することは法律で禁止されています。

お問合せ先

◇ご注文、機器の簡単な使用方法について コールセンター

TEL 0120-501355 (9:00-21:00、年末年始以外、昼・土日も受付)

◇修理、パソコン含む取扱い方法

ユーザーサポートセンター

TEL 0120-863810

(10:00-12:00/13:00-16:00、土日祝日・当社指定休業日を除く)

FAX 0587-553308

◇ホームページ

http://talkmaster.jp/

サン電子株式会社

ユーザーサポートセンター 〒483-8555 愛知県江南市古知野町朝日250 TEL 0120-863810